

## MANTENI MIENTO

- Para la limpieza de su céspol solo se requiere un paño húmedo con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.
- Es recomendable que de manera periódica afloje el tapón de mantenimiento del céspol, retire la basura contenida , limpie el interior del cuerpo, tubo y trampa con la ayuda de agua y cepillo. Es importante no olvidar colocar el empaque interior del tapón de mantenimiento.

## GARANTÍA

Los productos comercializados por URREA, son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y se garantizan contra cualquier defecto de fabricación y mano de obra en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. Los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: 10 (diez) años en cromo, 2 (dos) años en los demás acabados y 10 (diez) años en cerámica . Los herrajes de los productos cerámicos están garantizados contra defectos de manufactura por 1 (un) año.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, URREA se compromete a cambiar el producto por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos que reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de reemplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Estos productos deberán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA. El tiempo de reemplazo no será mayor de 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.

Finalmente, URREA no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con este producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Si el producto fue utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Si el producto se instaló en condiciones distintas a las normales.
- 3.- Si el producto fue alterado o reparado por personas no autorizadas por URREA.
- 4.- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.

### CERTIFICADO DE GARANTÍA

Datos de distribuidor

Razón social: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Tel./Fax: \_\_\_\_\_  
Mail: \_\_\_\_\_

Datos del consumidor

Nombre: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Tel./Fax: \_\_\_\_\_  
Mail: \_\_\_\_\_  
Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Centro de Atención a Clientes:  
01800 00 URREA (0180 008 77 32)  
e - mail: [garantias@urrea.com.mx](mailto:garantias@urrea.com.mx)



**URREA**

IMPORTADO, DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR:  
GRUPO URREA, DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V., DR.  
ROBERTO MICHEL 825, COL. SAN CARLOS  
CP: 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.  
HECHO EN CHINA.



# 211, 211.9

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

### Trampa minimalista cromo

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO  
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN


## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar adecuadamente.

## SUGERENCIAS


- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
- Al instalar las tuercas no exceda el apriete porque puede dañar el mueble.
- Se recomienda el uso de cinta teflón entre las roscas.

## DIAGRAMA DE COMPONENTES




Pza	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Tuerca
2	1	Tubo trampa
3	1	Cuerpo
4	1	O'ring
5	1	Tapón de mantenimiento
6	1	O'ring
7	1	Chapetón

## INSTRUCCIONES



1. Introduzca la contra (no incluida) a través del barreno del mueble, e instálela de acuerdo a las instrucciones de instalación del producto. Coloque la tuerca a través del tubo de la contra.

2.- Rosque la tuerca firmemente al cuerpo del céspol. Verifique que el tubo trampa este colocado correctamente.



3.- Pase a través del tubo de descarga el chapetón y, conecte el tubo a la entrada de descarga de agua. Alinee el tubo de descarga de forma tal que quede instalado horizontalmente o ligeramente inclinado para ayudar a que fluya el agua libremente.

